回车加换行设置码

一、进入设置

二、取消回车

三、退出设置

四、进入编辑

五、后缀

六、回车

七、换行

八、退出编辑